

TM-1100

Pokojowe przetworniki temperatury TM-1100 Johnson Controls przeznaczone są do stosowania z uniwersalnymi regulatorami cyfrowymi serii TC-910x, TCU oraz FX15 i FX16. Pokrętko nastawcze pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądanej wartości w przedziale 12 do 28°C lub korektę $\pm 3^{\circ}\text{C}$. Przycisk obecności umożliwia użytkownikowi ręczną zmianę trybu pracy sterownika. Dostępne są modele wyposażone w 3-stopniowe sterowanie prędkością pracy wentylatora. W przypadku, gdy czujnik temperatury zainstalowany jest w klimakonwektorze, istnieje możliwość zastosowania nastawnika bez zintegrowanego czujnika temperatury. Stan pracy sterownika jest wskazywany przez diodę LED, znajdującą się na obudowie TM-1100.

Cechy

- Atrakcyjny wygląd obudowy
- Pasywny sygnał wyjściowy NTC K2
- Tarcza nastawy wartości zadanej temperatury
- Przełącznik pracy wentylatora
- Przycisk obecności
- Klasa ochrony IP 30



Tabela doboru typu

Kod modelu	Typ czujnika	Zakres pomiarowy	Lokalizacja czujnika	Sterowanie prędkością wentylatora	Nastawa wartości zadanej	Przycisk obecności
TM-1140-0000	NTC K2	0...40°C	Wbudowany	-	-	-
TM-1150-0000						Tak
TM-1160-0000					12...28°C	
TM-1160-0005					+/-	
TM-1160-0002				3-stopniowe	12...28°C	
TM-1160-0007						
TM-1170-0005			Zewnętrzny	-	+/-	-
TM-1170-0007				3-stopniowe		
TM-1190-0000			Wbudowany	-	12...28°C	
TM-1190-0005					+/-	

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Kod modelu	Opis
TM-9100-8900	Narzędzie do zdejmowania obudowy
TM-1100-8931	Zestaw do montażu powierzchniowego - biały
TE-9100-8501	Czujnik temperatury NTC do TM-1100 - 1,5 m